


BIGジョー-Rの回転方法について



バレル部分を回転させることで先端部分が回転します。


バレル部(ハンドル軸)

リング



Caution!!

リングだけを回しても
鉗子は連動して回転しません！！



リングを手のひらで押さえて固定させ
バレル部を回すことで回転します。

